ISANTA MEMBER

FUSION™ TECHNOLOGY

F-35XP

Cordless Framing Nailer



Parts Reference Guide
Guía de referencia de piezas
Guide de référence des pièces

Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schémas à l'intérieur

SENCO®

NFD010G • August 13, 2020

KYOCERA SENCO Industrial Tools
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596

www.senco.com

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco: 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com

© 2020 by Senco Brands, Inc.

Table of Contents

MAJOR ASSEMBLIES 3,4
ENSAMBLAJES MAYORES 3,4
ASSEMBLAGES PRINCIPAUX 3,4

BODY ASSEMBLY 5
ENSAMBLAJE DE CARCASA 5
ASSEMBLAGE DU BOÎTIER 5

MECHANICAL ASSEMBLY 6
ENSAMBLAJE MECANICO 6
ASSEMBLAGE MÉCANIQUE 6

CHASSIS ASSEMBLY 7
ENSAMBLAJE DE CHASIS 7
ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS 7

FEED SYSTEM 8
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 8
SYSTÈME D'ALIMENTATION 8

EXTENDED FEED SYSTEM (OPTIONAL) 9
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EXTENDIDO (OPCIONAL) 9
SYSTÈME D'ALIMENTATION ALLONGÉ (EN OPTION) 9

FRONT PLATE ASSEMBLY 10
ENSAMBLAJE DE PLACA DELANTERA 10
ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE AVANT 10

FILL ASSEMBLY 11
ENSAMBLAJE DE PRESURIZACIÓN 11
ASSEMBLAGE DU REMPLISSAGE 11

HANGER ASSEMBLY 11
ENSAMBLAJE DE GANCHO 11
ASSEMBLAGE DU CROCHET 11

GEARBOX ASSEMBLY 12
ENSAMBLAJE DE CAJA DE CAMBIOS 12
ASSEMBLAGE DU BOÎTIER À ENGRENAGES 12

PISTON AND DRIVER ASSEMBLY 12
ENSAMBLAJE PISTÓN E IMPULSOR 12
ASSEMBLAGE DU PISTON ET DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT 12

ELECTRICAL ASSEMBLY 13
ENSAMBLAJE ELECTRICA 13
ASSEMBLAGE ÉLECTRIQUE 13

SOLENOID ASSEMBLY 14
ENSAMBLAJE SOLENOIDE 14
ASSEMBLAGE DU SOLÉNOÏDE 14

TRIGGER ASSEMBLY 14
ENSAMBLAJE DE GATILLO 14
ASSEMBLAGE DE LA DÉTENTE 14

F-35XP Cordless Framing Nailer

MAJOR ASSEMBLIES • ENSAMBLAJES MAYORES • ASSEMBLAGES PRINCIPAUX



F-35XP Cordless Framing Nailer

MAJOR ASSEMBLIES • ENSAMBLAJES MAYORES • ASSEMBLAGES PRINCIPAUX



PART NO.	DESCRIPTION
AA0283	Rafter Hanger Assembly
AA0285	Body Assembly
FA0364	Front Plate Assembly
GA0763	Feed System
VA0122	Electrical Assembly
WA0072	Gearbox Assembly
WA0073	Mechanical Assembly

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
AA0283	Ensamblaje de gancho
AA0285	Ensamblaje de carcasa
FA0364	Ensamblaje de la placa delantera
GA0763	Sistema de alimentación
VA0122	Ensamblaje electrica
WA0072	Ensamblaje de caja de cambios
WA0073	Ensamblaje mecanico

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
AA0283	Assemblage du crochet à chevrons
AA0285	Assemblage du boîtier
FA0364	Assemblage de la plaque avant
GA0763	Système d'alimentation
VA0122	Assemblage électrique
WA0072	Assemblage du boîtier à engrenages
WA0073	Assemblage mécanique

PART NO.	DESCRIPTION
VB0189	Charger
VB0190	Battery

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
VB0189	Cargador
VB0190	Batería

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
VB0189	Chargeur
VB0190	Batterie

F-35XP Cordless Framing Nailer

BODY ASSEMBLY • ENSAMBLAJE DE CARCASA • ASSEMBLAGE DU CORPS



PART NO.	DESCRIPTION
AA0286	Door Assembly
AB0268	Cap
AB0267	Detent, Rafter Hanger
AC0641	Adapter, Nut
AC0642	Retainer, Nut
AF0124	Left Body Assembly
AF0125	Right Body Assembly
KD0397	Screw
KD0404	Screw

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
AA0286	Ensamblaje de puerta
AB0268	Tapa
AB0267	Retén, gancho
AC0641	Adaptador, tuerca
AC0642	Retén, Tuerca
AF0124	Ensamblaje de carcasa Izquierda
AF0125	Ensamblaje de carcasa derecha
KD0397	Tornillo
KD0404	Tornillo

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
AA0286	Assemblage de la trappe
AB0268	Couvercle
AB0267	Cheville d'arrêt, crochet à chevrons
AC0641	Adaptateur, écrou
AC0642	Dispositif de retenue, écrou
AF0124	Assemblage de la partie gauche du boîtier
AF0125	Assemblage de la partie droite du boîtier
KD0397	Vis
KD0404	Vis

F-35XP Cordless Framing Nailer

MECHANICAL ASSEMBLY • ENSAMBLAJE MECANICO • ASSEMBLAGE MÉCANIQUE



PART NO.	DESCRIPTION
AB0269	Pressure Vessel
BC0967	Retainer, Upper
BC0968	Retainer, Lower
BC0969	Sleeve
BC0970	Sleeve Retainer
BC0971	Piston Stop
CC0322	Plug
EA0413	Driver Assembly
FA0365	Chassis-Assembly
KD0366	Screw
KD0391	Screw
KD0392	Washer
KD0393	Screw
LB5171	Seal
LB5173	O-Ring
LB5174	O-Ring
LB5175	Seal

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
AB0269	Cámara de presión
BC0967	Retén Superior
BC0968	Retén, inferior
BC0969	Manga
BC0970	Retén de manga
BC0971	Tope de pistón
CC0322	Enchufe
EA0413	Ensamblaje del eje impulsor
FA0365	Ensamblaje de chasis
KD0366	Tornillo
KD0391	Tornillo
KD0392	Arandela
KD0393	Tornillo
LB5171	Sello
LB5173	Sello
LB5174	Sello
LB5175	Sello

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
AB0269	Récipient sous pression
BC0967	Dispositif de retenue, haut
BC0968	Dispositif de retenue, bas
BC0969	Manchon
BC0970	Dispositif de retenue du manchon
BC0971	Butée du piston
CC0322	Bouchon
EA0413	Assemblage de l'arbre d'entraînement
FA0365	Assemblage du châssis
KD0366	Vis
KD0391	Vis
KD0392	Rondelle
KD0393	Vis
LB5171	Joint d'étanchéité
LB5173	Joint torique
LB5174	Joint torique
LB5175	Joint d'étanchéité

F-35XP Cordless Framing Nailer

CHASSIS ASSEMBLY • ENSAMBLAJE DE CHASIS • ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS



PART NO.	DESCRIPTION
CA0185	Fill Assembly
VA0121	Solenoid

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
CA0185	Ensamblaje de presurización
VA0121	solenoide

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
CA0185	Assemblage du remplissage
VA0121	solénoïde

F-35XP Cordless Framing Nailer

FEED SYSTEM • SISTEMA DE ALIMENTACIÓN • SYSTÈME D'ALIMENTATION



PART NO.	DESCRIPTION
FC1042	Backplate
FC1043	Magazine Insert
FC1044	Bumper
GA0764	Magazine Sub-Assembly
GA0765	Carriage Assembly
GB0623	Bracket
GB0639	C-Tube
GB0640	Wear Insert
GC1790	Hex Wrench
GC1791	Washer
KD0367	Screw
KD0399	Screw
KD0400	Screw

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
FC1042	Placa posterior
FC1043	Acoplamiento
FC1044	Tope
GA0764	Subconjunto de carril
GA0765	Ensamblaje de la corredera
GB0623	Soporte
GB0639	Tubo en C
GB0640	Acoplamiento del desgaste
GC1790	Llave hexagonal
GC1791	Arandela
KD0367	Tornillo
KD0399	Tornillo
KD0400	Tornillo

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
FC1042	Plaque arrière
FC1043	Insert du magasin
FC1044	Amortisseur
GA0764	Sous-assemblage du magasin
GA0765	Assemblage du chariot
GB0623	Support
GB0639	Tube en C
GB0640	Insert d'usure
GC1790	Clé hexagonale
GC1791	Rondelle
KD0367	Vis
KD0399	Vis
KD0400	Vis

PART NO.	DESCRIPTION
GA0765	Carriage Assembly
GC1797	Feed Spring

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
GA0765	Ensamblaje de la corredera
GC1797	Resorte de alimentación

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
GA0765	Assemblage du chariot
GC1797	Ressort d'alimentation

F-35XP Cordless Framing Nailer

GA0767 EXTENDED FEED SYSTEM (OPTIONAL)
GA0767 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EXTENDIDO (OPCIONAL)
GA0767 SYSTÈME D'ALIMENTATION ALLONGÉ (EN OPTION)



PART NO.	DESCRIPTION
FC1042	Backplate
FC1043	Magazine Insert
FC1044	Bumper
GA0765	Carriage Assembly
GA0766	Magazine Sub-Assembly
GB0623	Bracket
GB0643	Wear Insert
GB0644	C-Tube
GC1790	Hex Wrench
GC1791	Washer
KD0367	Screw
KD0399	Screw
KD0400	Screw

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
FC1042	Placa posterior
FC1043	Acoplamiento
FC1044	Tope
GA0765	Ensamblaje de la corredera
GA0766	Subconjunto de carril
GB0623	Soporte
GB0643	Acoplamiento del desgaste
GB0644	Tubo en C
GC1790	Llave hexagonal
GC1791	Arandela
KD0367	Tornillo
KD0399	Tornillo
KD0400	Tornillo

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
FC1042	Plaque arrière
FC1043	Insert du magasin
FC1044	Amortisseur
GA0765	Assemblage du chariot
GA0766	Sous-assemblage du magasin
GB0623	Support
GB0643	Insert d'usure
GB0644	Tube en C
GC1790	Clé hexagonale
GC1791	Rondelle
KD0367	Vis
KD0399	Vis
KD0400	Vis

PART NO.	DESCRIPTION
GA0765	Carriage Assembly
GC1797	Feed Spring

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
GA0765	Ensamblaje de la corredera
GC1797	Resorte de alimentación

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
GA0765	Assemblage du chariot
GC1797	Ressort d'alimentation

F-35XP Cordless Framing Nailer

FRONT PLATE ASSEMBLY

ENSAMBLAJE DE LA PLACA DELANTERA • ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE AVANT



PART NO.	DESCRIPTION
FC1045	Front Plate
HA0334	Extension Assembly
HA0337	Adjustable Safety
HC0819	Clip
HC0824	Standoff Tube
HF0127	Boot
KD0369	Screw, and Lockwasher
KD0372	Screw
KD0383	Spring
KD0384	Screw
KD0385	Screw
KD0387	Spring Pin
KD0388	Washer
LB5169	O-Ring

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
FC1045	Placa delantera
HA0334	Ensamblaje de la extensión
HA0337	Serguro ajustable
HC0819	Broche de resorte
HC0824	Tubo de separación
HF0127	Amortiguador
KD0369	Tornillo y arandela de seguridad
KD0372	Tornillo
KD0383	Resorte
KD0384	Tornillo
KD0385	Tornillo
KD0387	El pasador de resorte
KD0388	Arandela
LB5169	Sello

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
FC1045	Plaque avant
HA0334	Assemblage d'allongement
HA0337	Dispositif de sécurité réglable
HC0819	Attache
HC0824	Tube d'écartement
HF0127	Pièce de raccordement
KD0369	SEM, vis et rondelle frein
KD0372	Vis
KD0383	Ressort
KD0384	Vis
KD0385	Vis
KD0387	Goupille élastique
KD0388	Rondelle
LB5169	Joint torique

F-35XP Cordless Framing Nailer

FILL ASSEMBLY • ENSAMBLAJE DE PRESURIZACIÓN • ASSEMBLAGE DU REMPLISSAGE



PART NO.	DESCRIPTION
CC0323	Air Filter
CC0324	Fill Cover

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
CC0323	Filtro de aire
CC0324	Tapa de presurización

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
CC0323	Filtre à air
CC0324	Couvercle du remplissage

HANGER ASSEMBLY • ASAMBLEA DE SUSPENSIÓN • ASSEMBLAGE DU CROCHET



PART NO.	DESCRIPTION
AC0637	Hanger Hook
AC0640	Hook Ring
KD0362	Screw

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
AC0637	Gancho
AC0640	Anillo de gancho
KD0362	Tornillo

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
AC0637	Crochet
AC0640	Anneau du crochet
KD0362	Vis

F-35XP Cordless Framing Nailer

GEARBOX ASSEMBLY • ENSAMBLAJE DE CAJA DE CAMBIOS

ASSEMBLAGE DU BOÎTIER À ENGRENAGES



PART NO.	DESCRIPTION
KD0394	Screw
WC0245	Housing
WC0254	Seal
WC0255	Pin

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
KD0394	Tornillo
WC0245	Armazón
WC0254	Sello
WC0255	Pasador

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
KD0394	Vis
WC0245	Boîtier
WC0254	Joint d'étanchéité
WC0255	Goupille

PISTON AND DRIVER ASSEMBLY • ENSAMBLAJE PISTÓN E IMPULSOR

ASSEMBLAGE DU PISTON ET DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT



PART NO.	DESCRIPTION
BC0972	Bearing
LB5176	Seal

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
BC0972	Cojinete
LB5176	Sello

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
BC0972	Palier
LB5176	Joint d'étanchéité

F-35XP Cordless Framing Nailer

ELECTRICAL ASSEMBLY • ENSAMBLAJE ELECTRICA • ASSEMBLAGE ÉLECTRIQUE



PART NO.	DESCRIPTION
AC0642	Retainer, Nut
AF0126	On-Off Toggle
KD0372	Screw
KD0381	Screw
KD0406	Screw
LB5168	O-Ring
VA0121	Solenoid Assembly
VC0113	Bracket
VC0134	Panel
VC0135	Bracket
VC0136	Bracket

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
AC0642	Retén, Tuerca
AF0126	Conmutador de encendido y apagado
KD0372	Tornillo
KD0381	Tornillo
KD0406	Tornillo
LB5168	Sello
VA0121	Ensamblaje solenoide
VC0113	Soporte
VC0134	Panel
VC0135	Soporte
VC0136	Soporte

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
AC0642	Dispositif de retenue, écrou
AF0126	Bouton bascule marche-arrêt
KD0372	Vis
KD0381	Vis
KD0406	Vis
LB5168	Joint torique
VA0121	Assemblage du solénoïde
VC0113	Support
VC0134	Panneau
VC0135	Support
VC0136	Support

F-35XP Cordless Framing Nailer

SOLENOID ASSEMBLY • ENSAMBLAJE SOLENOIDE • ASSEMBLAGE DU SOLÉNOÏDE



PART NO.	DESCRIPTION
KD0408	Spring
KD0409	Nut
VC0140	Bracket
VC0141	Solenoid and Plunger

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
KD0408	Resorte
KD0409	Tuerca
VC0140	Soporte
VC0141	Solenoide y émbolo

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
KD0408	Ressort
KD0409	Écrou
VC0140	Support
VC0141	Solénoïde et piston

TRIGGER ASSEMBLY • ENSAMBLAJE DE GATILLO • ASSEMBLAGE DE LA DÉTENTE



PART NO.	DESCRIPTION
KD0407	Spring
HC0826	Trigger

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
KD0407	Resorte
HC0826	Gatillo

Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION
KD0407	Ressort
HC0826	Détente

F-35XP Cordless Framing Nailer

NOTES • NOTAS • REMARQUES

KYOCERA SENCO Industrial Tools
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596

www.senco.com