


CS61H1

Plastic Cap Stapler

Parts Reference Guide

Guía de referencia
de piezas

Pièces Guide
de référence



Repair Kit
YK0911

Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur








NFG0CS61H1 • Issued May 2, 2025

KYOCERA-SENCO Industrial Tools, Inc.
8450 Broadwell Road
Cincinnati, OH 45244
1-800-543-4596
www.senco.com


Questions? Comments? call Senco's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com


¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco: 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com



= Contents of YK0911 Repair Kit.
* Does Not Include O-Rings.







REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AC0694	EXHAUST COVER	DESVIADOR	DÉFLECTEUR
AC0695	COVER GRIP	CIERRE	VERROU
AC0696	CAP GUARD	PROTECTOR DE LA TAPA	PROTÈGE-CASQUETTES
AC0697	CAP	TAPA	BOUCHON
AC0698	GASKET	SELLO	JOINT
AC0700	GASKET	SELLO	JOINT
AC0701	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
AC0702	BELT HOOK	GANCHO DE CINTÚRON	CROCHET DE CEINTURE
AC0703	SUPPORT	SUPORTE	SUPPORT
BB0281	PISTON	PISTON	PISTON
BC0988	SEAL	SELLO	JOINT
BC0989	SPRING	PASADOR	RESSORT
BC0990	PISTON	PISTON	PISTON
BC0991	PISTON STOPPER	ARRÊT	TOPPE
BC0992	RETAINER	JUNTA TÓRICA	RETENUE
BC0993	CYLINDER SLEEVE	CILINDRO	CYLINDRE
BC0994	SPACER	SEPARADOR	ENTRETOISE
BC0995	BUMPER	AMORTISSEUR	AMORTIGUADOR
BF0294	WASHER	ARANDELA	RONDELLE
CA0194	CONTROL VALVE	VÁLVULA DE CONTROL	VANNE DE RÉGULATION
CA0195	TRIGGER VALVE	VÁLVULA DE GATILLO	VANNE DE GÂCHETTE
EA0425	PISTON UNIT	ASAMBLE DE PISTON	PISTON D'ASSEMBLÉE
FA0373	CATCH ASSEMBLY	UÑETA	DOIGT DE RETENUE
FC1070	STOPPER	TOPE	ARRÊT
FC1071	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
FC1072	OUTLET SITE	PLACA	PLAQUE
GB0659	CONTAINER	CONTENEDOR	RÉCIPIENT
GB0660	CYLINDER SET	JUEGO DE CILINDRO	ENSEMBLE DE CILINDRES
GB0661	TRAY	BANDEJA	PLATEAU
GC0901	WHEEL	MANIVELA	MOLETTE
GC0902	RETAINER	JUNTA TÓRICA	RETENUE
GC1873	CONTAINER COVER	CUBIERTA DEL CONTENEDOR	COUVERCLE DE CONTENEUR
GC1874	ADJUSTABLE ROD	VARILLA AJUSTABLE	TIGE RÉGLABLE
GC1875	PIN	PASADOR	ÉPINGLE
GC1876	SPACER	SEPARADOR	ENTRETOISE
GC1877	BUMPER PLATE	BARRA DE EMPUJE	BARRE DE POUSSÉE
GC1878	SPACER	SEPARADOR	ENTRETOISE
GC1879	MAGAZINE COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
GC1880	SPACER	SEPARADOR	ENTRETOISE
GC1881	SPRING	PASADOR	RESSORT
GC1882	MAGAZINE	MAGASIN	CARGADOR
GC1883	PUSHER	ALIMENTADOR	POUSSOIR
GC1884	PUSHER	ALIMENTADOR	POUSSOIR
GC1887	PLATE	PLACA	PLAQUE
GC1888	SPACER	SEPARADOR	ENTRETOISE
GC1889	PUSHER GRIP	MANGO DEL EMPUJADOR	POIGNÉE DE POUSSOIR
GC1890	PIN	PASADOR	GOUPILLE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
GC1891	PIN	PASADOR	GOUPILLE
GD0307	WEAR PAD	PLACA	PLAQUE
HA0367	TRIGGER SET	GATILLO	GACHETTE
HC0873	SAFETY ADJUSTMENT WHEEL	MANIVELA	MOLETTE
HC0874	SPACER	SEPARADOR	ENTRETOISE
HC0875	SPRING	PASADOR	RESSORT
HC0876	E-RING	ANILLO	ANNEAU
HC0877	RELEASE CATCH	SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
HF0133	SAFETY GUIDE PLATE	SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
KB4357	SPRING SET	PASADOR	RESSORT
KB6746	SCREW	ANILLO E	VIS
KB9830	SCREW SET	TORNILLO	VIS
KB9853	NUT	TUERCA	ÉCROU
KB9896	NUT	TUERCA	ÉCROU
KC5040	TRIGGER PIN	PASADOR	GOUPILLE
KD0061	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0295	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0507	SPRING	PASADOR	RESSORT
KD0511	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0512	WASHER	ARANDELA	RONDELLE
KD0513	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KD0514	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0515	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0516	SCREW SET	JUNTA TÓRICA	VIS
KD0517	SCREW SET	JUNTA TÓRICA	VIS
KD0518	SCREW	ANILLO E	VIS
KD0519	E-RING	ANILLO	ANNEAU
KD0520	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0522	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0523	SCREW	TUERCA	VIS
KD0524	SCREW	RESORTE	VIS
KD0525	NUT	TUERCA	ÉCROU
KD0526	SPRING	PASADOR	RESSORT
KD0531	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KD0532	SCREW	JUNTA TÓRICA	VIS
KD0533	SPRING	PASADOR	RESSORT
LB0020	O-RING	SELLO	JOINT
LB1006	O-RING	SELLO	JOINT
LB5210	O-RING	SELLO	JOINT
LB5211	O-RING	SELLO	JOINT
LB5212	O-RING	SELLO	JOINT
LB5213	O-RING	SELLO	JOINT
LB5214	O-RING	SELLO	JOINT
LB5215	O-RING	SELLO	JOINT
LB5216	O-RING	SELLO	JOINT
PC0231	AIR PLUG	TAPÓN DE AIRE	BOUCHON D'AIR
PC1357	AIR PLUG	TAPÓN DE AIRE	BOUCHON D'AIR
PC1359	HOSE	CILINDRO	CYLINDRE